

MANUAL DE OPERAÇÃO

SISTEMA ROR

ÍNDICE

I - INTRODUÇÃO	02
II - RECEBENDO SEU SISTEMA ROR	02
III - MONTAGEM DO EQUIPAMENTO	03
IV - LIGANDO SUA BALANÇA	03
V - RECURSOS PARA OPERAÇÃO	04
VI - INFORMAÇÕES ADICIONAIS.....	07
VII - ANORMALIDADES E POSSÍVEIS SOLUÇÕES.....	07
VIII - RESUMO DAS PRINCIPAIS FUNÇÕES.....	08
IX - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	09
X - PROCEDIMENTO PRÁTICO	10

I - INTRODUÇÃO:

Este manual descreve os recursos do sistema ROR utilizando as balanças da linha RS modelos RS-15000/5, RS-25000/5. Que apresentam facilidade de opção, durabilidade e agilidade no ritmo de pesagem, armazenamento em memória eletrônica permanente de descrição e preços, sendo este totalmente acessível a alterações pelo proprietário através do teclado por intermédio de senha. Para evitar danos a seu equipamento e aproveitar ao máximo todos os seus recursos, leia este manual atentamente antes de ligar seu sistema.

II - RECEBENDO SEU SISTEMA ROR:

Ao desembalar seu equipamento, certifique-se de estar recebendo todos os itens abaixo e que não tenha havido danos durante o transporte:

1 - 01 BALANÇA;

1.1 - Estando a balança com o prato desmontado, a caixa deverá conter:

- 01 PLATAFORMA DE PESAGEM
- 02 PARAFUSOS ALLEN



2 - UMA IMPRESSORA;

3 - UM CABO PARA LIGAÇÃO DA IMPRESSORA COM A BALANÇA;

4 - UM CABO DE FORÇA PARA LIGAÇÃO DA IMPRESSORA À REDE ELÉTRICA;

5 - UM TECLADO **ROR DE 21 TECLAS;**



6 - UM MANUAL DE INSTRUÇÕES

7 - UMA RELAÇÃO DE CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CADASTRADOS NA MEMÓRIA DO SISTEMA.

III - MONTAGEM DO EQUIPAMENTO:

1 - Posicione a chave seletora de tensão 127V/220V, de acordo com a tensão de alimentação que será utilizada (a chave encontra-se na parte inferior da balança);

OBS.: A IMPRESSORA PODERÁ SER LIGADA A QUALQUER TOMADA DE REDE ELÉTRICA DESDE QUE ESTA ESTEJA COM SEU VALOR DE TENSÃO COMPREENDIDO ENTRE 90 E 250 V, CORRENTE ALTERNADA E COM FREQUÊNCIA ENTRE 50 E 60 Hz.

2 - Coloque seu sistema sobre uma superfície plana, evitando locais:

2.1- com umidade excessiva

2.2- com vibração excessiva

2.3- com fortes correntes de ar

2.4- tomadas de força onde estejam ligados motores, solenóides etc.

3 - Caso sua balança esteja COM O PRATO DESMONTADO, siga as instruções abaixo:

3.1 - Coloque a plataforma sobre a célula de carga (orifício na parte superior da balança);

3.2 - Coloque os parafusos com as arruelas e aperte-os utilizando a chave ALLEN.

OBS: NUNCA APORTE OS PARAFUSOS FAZENDO FORÇA SOBRE A CÉLULA, SOB PENA DE DANIFICÁ-LA;

4 - É aconselhável a utilização de reguladores de tensão e supressores de transientes para proteção do sistema ao conectá-lo à rede elétrica, ou ainda a instalação de um NO BREAK para funcionamento contínuo de seu sistema.

IV - LIGANDO SEU SISTEMA ROR:

1 - Faça as conexões entre os componentes do sistema, observado corretamente os conectores do teclado e da impressora.

2 - Conecte o cabo de força a uma tomada, CUJA TENSÃO SEJA A MESMA SELECIONADA NA CHAVE 127V/220V e faça o mesmo com o cabo da impressora

3 - Ligue a balança, através da chave liga/desliga localizada na parte inferior esquerda, tendo como referência seu painel frontal.

4 - O display da balança acenderá, indicando o número 8 (oito) em todos os dígitos. Os quatro led's vermelhos também estarão acesos.

5 - Durante aproximadamente 15 segundos, a balança executará uma rotina de auto-teste. Ao final da rotina, os display's indicarão zero, enquanto os led's permanecerão acesos.


6 - Pressione a tecla "T", para tarar a balança. Os quatro led's apagarão.

7 - Ligue agora a impressora através da chave liga/desliga encontrada na lateral esquerda da mesma tendo como referência seu painel frontal.

8 - A balança já está pronta para iniciar as pesagens, emissão de cupons e relatórios conforme explicados devidamente no item V deste manual "V - RECURSOS PARA OPERAÇÃO".

V - RECURSOS PARA OPERAÇÃO:

APRESENTAÇÃO DO TECLADO



1 - OPERAÇÃO A NÍVEL DE EMISSÃO DE CUPONS:

SUBTOTAL: digitar a tecla "**SUBTOTAL**" (após a leitura digitar "E")

CÁLCULO DO TROCO: digitar a tecla "**SUBTOTAL**";

digitar a tecla "\$" ;

digitar o valor dado para pagamento;

digitar a tecla "I"

digitar a tecla "E" para voltar a operação normal

OBS.: Se o valor dado para pagamento for menor que o total da compra a balança não aceitará o comando "I" para finalizar o cálculo do troco.

TOTAL: digitar a tecla **"TOTAL"** (após a leitura digitar "E")

2- ACESSO AO NÍVEL DE SENHA DIÁRIA:

Tecla **"\$"** + Senha diária + **"E"**.

Se a senha de acesso estiver correta o display mostrara a mensagem **"OPÇÃO DIÁRIO"** indicando que o acesso foi efetuado. Caso contrario será emitida uma mensagem de **"ERRO"** durante alguns segundos e a operação será cancelada.

3 - OPERAÇÕES DISPONÍVEIS NO NÍVEL DE SENHA DIÁRIA:

3.1 - LISTAGEM DO CADASTRO DOS PRODUTOS:

Tecla **"LISTAR"**: Será emitida listagem indicando Código, Descrição e Preço dos produtos cadastrados. Este sistema sai de fábrica com os produtos previamente cadastrados mas os preços são zerados e terão que ser cadastrados conforme item 3.8

3.2 - PROGRAMAÇÃO DA DATA: digitar **"M"** + data + **"E"**.

3.3 - PROGRAMAÇÃO DA HORA: Para verificar a hora, digitar **"\$"**. Para acertar a hora, digitar **"\$"** + hora certa + **"E"**. E para voltar a operação normal: digitar **"E"** após seqüência de comandos acima.

3.4 - PROGRAMAÇÃO DO CÓDIGO: digitar **"L"** + código + **"E"**.

O código consiste em um numero de 6 dígitos identificando a **LOJA**, o **CAIXA** e o **OPERADOR**, sendo que cada grupo de dois dígitos correspondem à esta seqüência respectivamente.

Obs.: Os comandos descritos nos Itens 2, 3 e 4 somente serão aceitos caso o Relatório diário de vendas tenha sido previamente zerado (Ver comando a seguir).

3.5 - RELATÓRIO DIÁRIO DE VENDAS:

Tecla **"TOTAL"**. Será emitida listagem indicando Descrição, Unidades ou Peso e Valor financeiro dos itens movimentados no dia.

Em seguida será emitido um resumo do Relatório diário de Vendas indicando:

Itens ano Pesados:	Quantidade e valor
Itens Pesados:	Peso e valor
Estornos:	Número e valor
Sangrias:	Número e valor
Total geral de vendas:	
Último cupom emitido:	

Após a emissão dos relatórios citados será emitida mensagem solicitando opção para zerar o relatório diário de vendas. Tecla "**L**" para zerar o relatório ou "**E**" para sair sem zerar.

3.6 - TOTAL LÍQUIDO DE VENDAS.

Tecla "**SUB TOTAL**". Será impresso o valor total das vendas do dia, menos o valor total das sangrias efetuadas no dia.

3.7 - REGISTRO DE SANGRIAS:

Tecla "**\$**". O display indicara a mensagem "**SANGRI**". Digite o valor da Sangria sem centavos e tecla "**E**" para registrar a sangria.

3.8 - ALTERAÇÃO DO CADASTRO DE PREÇOS:

Tecla "**CADASTRO**". O display indicara as mensagens "**CADASTRO** e **CÓDIGO**", além do código do produto (inicialmente código Zero).

Tecla "**E**" para aceitar o código do display, ou digite o código desejado seguido da tecla "**E**". E em seguida digite o preço a ser cadastrado.

3.9 - ESTORNO:

Tecla "**T**". O display mostrara a mensagem "**ESTORN**" e a rotina retornara ao nível de lançamento aguardando o código do produto a ser estornado.

3.10 - RETORNO AO NÍVEL DE LANÇAMENTOS:

Tecla "**E**". O processamento abandona o nível de senha diária e retorna ao nível de emissão de cupons.

4 - ACESSO AO NÍVEL DE SENHA MENSAL:

Tecla "**\$**" + Senha MENSAL + "**E**". Se a senha de acesso estiver correta o display mostrara a mensagem "**OPÇÃO MENSAL**" indicando que o acesso foi efetuado. Caso contrario será emitida uma mensagem de "**ERRO**" durante alguns segundos e a operação será cancelada.

5 - OPERAÇÕES DISPONÍVEIS NO NÍVEL DE SENHA MENSAL:

5.1 - EMISSÃO DO RELATÓRIO MENSAL DE VENDAS:

Tecla "**TOTAL**". Será emitida listagem indicando a data e o valor diário de vendas dos últimos 31 dias. Após a emissão do relatório mensal de vendas será emitida mensagem solicitando opção para zerar o mesmo. Tecla "**L**" para zerar o relatório ou "**E**" para sair sem zerar.

Obs.: Caso o relatório mensal ano seja zerado os dados do 32º dia de lançamento (Data e Valor) substituirão os dados do 1º dia e assim subseqüentemente.

5.2 - RETORNO AO NÍVEL DE EMISSÃO DE CUPOM.

Tecla 'E'. O processamento abandona o nível de senha mensal e retorna ao nível de emissão de cupons.

VI - INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

1 - PESO NEGATIVO

A indicação de peso negativo se dá através do sinal " - " no dígito mais à esquerda do display indicador de peso.

2 - SOBRECARGA

Quando o peso sobre a bandeja exceder à capacidade da balança, os display's indicarão a palavra "sobre" na primeira linha do display . Que significa "sobrecarga" na célula de carga.

3 - TARA DIGITAL

Para descontar a tara ou peso de uma embalagem, basta colocar esta embalagem (vazia) sobre a bandeja e digitar "T". A balança mostrará peso igual a zero e acenderá o led vermelho indicador de Tara.

Em seguida coloque o produto sobre a embalagem, e a balança indicará o peso líquido, ou seja, somente o peso do produto.

Ao retirar o produto e a embalagem, a balança voltará à operação normal, desconsiderando a tara e apagando o led correspondente.

O led indicador da função 'EMPACOTADORA' só é utilizado nos modelos com etiquetadora.

NUNCA TRANSPORTE SUA BALANÇA COM A PLATAFORMA MONTADA, PARA EVITAR DANOS À CÉLULA DE CARGA.

VII - ANORMALIDADES E POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

1 - A BALANÇA NÃO LIGA:

- _ Verifique se o cabo de força está ligado
- _ Verifique se a tensão de alimentação está correta (127V/220V)
- _ Verifique se o fusível não está queimado

2 - A BALANÇA NÃO SAI DA ROTINA DE TESTE

_ Verifique se a plataforma não está encostando em algo

_ Verifique se o local onde a balança está instalada atende às recomendações descritas no item " III - MONTAGEM DO EQUIPAMENTO ".

_ Verifique se a tensão de alimentação está correta (127V/220V)

3 - A BALANÇA SAI DE TESTE, MAS NÃO PESA

_ Aperte a tecla "T"

4 - A BALANÇA NÃO ACEITA NENHUM COMANDO

_ Verifique se o cabo da impressora está ligado corretamente tanto na balança quanto na mesma.

5 - A IMPRESSÃO ESTÁ FRACA

_ Verifique a situação da fita de impressão abrindo a tampa do seu painel frontal. Caso seja necessário faça a substituição por uma fita nova.

VIII - RESUMO DAS PRINCIPAIS FUNÇÕES:

TECLAS	FUNÇÕES
"0" A "9"	PARA ENTRADA DE PREÇOS SENHAS E CÓDIGOS
"TOTAL"	EMISSION DE RELATÓRIOS E FECHAMENTO DE CUPONS.
"\$"	ENTRADA DE SENHAS E ENTRADA DE DINHEIRO NO CAIXA.
"SUB-TOTAL"	MOSTRA NO DISPLAY O SUB-TOTAL
"LISTAR"	EMISSION DE LISTAGEM DE PRODUTOS
"CADASTRO"	CADASTRO DE PREÇOS DOS PRODUTOS
"I"	IMPRIMIR
"L"	CORRIGIR PREÇO NA DIGITAÇÃO, CADASTRAR NUMERO DE LOJA, ZERAR RELATÓRIOS DIÁRIO E MENSAL
"M"	CADASTRAR DATA
"T"	TARAR A BALANÇA

"S"	CADASTRAR HORA
"E"	FINALIZA OPERAÇÃO

IX - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

BALANÇA

MODELO:	RS-15000/5 ou RS-25000/5
CAPACIDADE:	15 quilogramas ou 25 quilogramas de acordo com o modelo respectivamente
DIVISÃO:	5 gramas
CAPACIDADE MÍNIMA:	100 gramas
DISPLAY'S:	peso líquido → 5 dígitos preço por kg → 6 dígitos total a pagar → 6 dígitos
TECLADO:	- Teclado de membrana composto de 16 teclas - Teclado de 25 teclas acoplado à balança
BANDEJA:	310 X 410 mm
PESO DA BALANÇA:	10 quilogramas
GABINETE:	chapa de aço com pintura eletrostática
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:	0 a 50 graus centígrados
UMIDADE:	10 a 80% sem condensação
ALIMENTAÇÃO:	127V ou 220V +/- 10%
FREQUÊNCIA DA REDE:	50/60 Hz
CONSUMO MÁXIMO:	20W
FUSÍVEL DE PROTEÇÃO:	0,5 A

IMPRESSORA

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	90 @ 250 VCA
FREQUÊNCIA DA REDE	50/60 Hz
POTÊNCIA	60 WATS
BOBINA DE PAPEL 1 VIA OU 2 VIAS	DIÂMETRO MÁXIMO: 85,0 mm LARGURA : 89,1 mm ESPESSURA MÁXIMA: 0,1 mm
IMPRESSORA	PARALELA, COM LARGURA DE IMPRESSÃO DE 48 COLUNAS E CABEÇA IMPRESSORA DE 9 AGULHAS

X - PROCEDIMENTO PRÁTICO:

OBS: PARA UTILIZAR SEU SISTEMA CORRETAMENTE É NECESSÁRIO QUE SE TENHA ENTENDIDO MUITO BEM, PRINCIPALMENTE O ITEM "V - RECURSOS PARA OPERAÇÃO"

1 - LIGAR A CHAVE LIGA-DESLIGA E AGUARDAR QUE O MOSTRADOR INDIQUE ZERO.

2 - APERTAR A TECLA "T" (OS LED'S INDICADORES DEVERÃO APAGAR). E A SUA BALANÇA ESTARÁ PRONTA PARA EFETUAR AS PESAGENS.

3 - PARA TARAR A BALANÇA (DESCONTAR PESO DE EMBALAGEM) COLOQUE O PESO A SER DESCONTADO SOBRE A BALANÇA E APERTE A TECLA "T". A TARA SERÁ DESPROGRAMADA ASSIM QUE O PESO SOBRE A BALANÇA FOR RETIRADO.

4 - LIGAR A IMPRESSORA

5 - DIGITAR O CÓDIGO DO PRODUTO CONFORME RELAÇÃO ANEXA

6 - DIGITAR "I" PARA EMITIR O CUPOM, REPITA OS TRÊS ÚLTIMOS TÓPICOS PARA TODOS OS PRODUTOS.

7 - FECHER O CUPOM CONFORME DESCRITO DETALHADAMENTE O ITEM "V - RECURSOS PARA OPERAÇÃO"

Para maiores informações, consulte nosso departamento. técnico:
ROR - Ind. de Balanças Eletrônicas e Equipamentos de Medição Ltda.
Rua Dr. Natalino Triginelli, 560 - Itapoã
CEP:31550-600 - Belo Horizonte – MG

(0xx) 31 3491-1050